

KÄSKKIRI

Tallinn

24. jaanuar 2017 nr 1-2/6

Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhend

Kehtestan käskkirja Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2007. a määruse nr 31 „Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus“ § 6 lg 2 p 5 alusel.

1. Üldsätted

- 1.1 Selle „Elektriõmblusmasinate ja triikraua kasutamise ohutusjuhendiga“ (edaspidi **ohutusjuhendiga**) tutvumine ja selle järgimine on kohustuslik kõigile Tallinna Keskraamatukogu õmblustoa kasutajatele (edaspidi **kasutajatele**).
- 1.2 Kasutaja on kohustatud tundma ja järgima ohutusjuhendit ning ta peab olema teadlik ohtudest, mis võivad ette tulla õmblusmasina ja overlokõmblusmasina (edaspidi koos nimetatud **elektriõmblusmasinad**), triikraua jt töövahenditega töötades.
- 1.3 Kasutaja tutvub ohutusjuhendiga enne praktiliste tööde alustamist.
- 1.4 Töö käigus tekkivatest probleemidest tuleb viivitamata teavitada raamatukoguhoidjat.
- 1.5 Ohutusjuhendiga tutvumine registreeritakse õmblustoa kasutaja registreerimisvormil ja kasutaja kinnitab oma allkirjaga, et ta on ohutusjuhendiga tutvunud ja kohustub seda järgima.

2. Töötamine elektriõmblusmasinatega

- 2.1 Enne tööd
 - 2.1.1 Enne elektriõmblusmasinate kasutamist tutvuge selle masina kasutusjuhendiga.
 - 2.1.2 Korrastage rõivad, kinnitage rippuvad rõivaosad. Juuksed kinnitage korralkult või peitke peakatte alla.
 - 2.1.3 Kõrvaldage töökohalt kõik tööks mittevajalikud esemed.
- 2.2 Töö ajal
 - 2.2.1 Kasutage elektriõmblusmasinaid üksnes selle masina kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärkidel.
 - 2.2.2 Kasutage ainult sellele masinale sobivaid ja kasutusjuhendis mainitud lisatarvikuid.
 - 2.2.3 Ühendage juhtmed esmalt elektriõmblusmasinate külge ja alles seejärel voluvõrku.
 - 2.2.4 Käivitage elektriõmblusmasinad alles siis, kui riie on presstalla all. Muidu rikute presstalda ja hammastikku.
 - 2.2.5 Õmblemise kiirust saab reguleerida jalgpedaaliga. Ärge kunagi asetage mingeid muid esemeid jalgpedaalile, sest masin võib ootamatult käivituda.
 - 2.2.6 Ärge kruttige nuppe ja regulaatoreid, kui te ei tea nende otstarvet.
 - 2.2.7 Õmblemise ajal jälgige pidevalt õmbluspiirkonda ja hoidke sõrmed eemal kõikidest liikuvatest masinaosadest nagu nõel, niiditõstekang, overlokõmblusmasina nuga ja hooratas. Eriti tähelepanelik tuleb olla õmblusmasina nõela ja overlokõmblusmasina noa läheduses.

- 2.2.8 Hoidke kangast kahe käega mõlemalt poolt nõela, vältimaks nii sõrmede sattumist nõela alla.
- 2.2.9 Kasutage alati vaid sobivat nõelaplaati. Vale plaadi kasutamine võib põhjustada nõela murdumise.
- 2.2.10 Ärge kasutage kõveraid nõelu.
- 2.2.11 Õblemise ajal ärge tõmmake ega lükake kangast edasi. See võib painutada nõela ja põhjustada selle murdumise.
- 2.2.12 Ärge jätkke sisselülitatud elektriõmblusmasinaid järelvalveta. Eemaldage elektriõmblusmasinad vooluvõrgust kohe pärast töö lõpetamist.
- 2.2.13 Elektriõmblusmasinate töötamise ajal on keelatud:
 - 1)avada ohutust tagavaid katteid;
 - 2)kuhjata töölauale liigseid materjale;
 - 3)kummarduda madalale masina kohale;
 - 4)asetada kääre (või muid tööriistu) pöörlevate või liikuvate osade juurde;
 - 5)vahetada niiti või nõela;
 - 6)pidurdada käega hooratast.
- 2.2.14 Elektriõmblusmasinate mootor tuleb välja lülitada järgmistel juhtudel:
 - 1)ajutisel lahkumisel töökohast;
 - 2)elektrivoolu katkemisel;
 - 3)masina rikke korral;
 - 4)tuleohu tekkimisel;
 - 5)masinaosade eemaldamisel või kinnitamisel;
 - 6)masina puhastamisel.
- 2.3 Pärast tööd
 - 2.3.1 Taastage elektriõmblusmasinate esialgsed seaded.
 - 2.3.2 Asetage õmblusmasina presstalla alla riidelapp, laske presstald alla ja nõel riidesse. Overlokõmblusmasinaga jätkake aeglaselt õblemist, et moodustuks umbes 12 cm pikkune niidikett.
 - 2.3.3 Lülitage välja elektriõmblusmasinate mootor.
 - 2.3.4 Eemaldage elektriõmblusmasinad vooluvõrgust.
 - 2.3.5 Puhastage ja korrastage töökoht.

3. Töötamine triikrauaga

- 3.1 Vältimaks põletusi, olge triikrauda kasutades alati ettevaatlik.
 - 3.2 Kaitske triikrauda otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku elektrilööki.
 - 3.3 Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage juhett üle teravate servade.
 - 3.4 Triikrauda tuleb hoida triikimislaual selleks ettenähtud alusel.
 - 3.5 Veega täitmise või tühjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvõrgust. Ärge täitke triikrauda otse kraanist, vaid kasutage kaasasolevat anumad.
 - 3.6 Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast.
 - 3.7 Iga kord, kui lõpetate triikimise, tuleb triikraud kohe eemaldada vooluvõrgust. Triikraud tuleb vooluvõrgust eemaldada ka juhul, kui on plaan vahepeal minna õmblema vms ning seejärel minna triikrauda uuesti kasutama.
 - 3.8 Kui olete töö lõpetanud, pange triikraua aururegulaator ja temperatuuriregulaator vähimale võimalikule väärtusele. Asetage triikraud alati püstiasendisse.
- 4. Tunnistan kehtetuks direktori 13. jaanuari 2016. a käskkirja nr 1-2/2 „Õmblusmasina ja triikraua kasutamise ohutusjuhend“.**

Kaie Holm
direktor